

SellaPort Schraubfüße für Sattelschränke

Produktnummer: 30412

Artikel: Schraubfüße (4 Stück)



Kompatibel mit: SellaPort Sattelschränken
(alle Modelle ab Kaufdatum 01.01.2024)

Montagezeit: ca. 15–20 Minuten

Benötigtes Werkzeug: Mitgelieferter
Innensechskantschlüssel (SW 5)



Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie auf einer **stabilen, ebenen Fläche**.
- Führen Sie die Montage **zu zweit** durch, um ein Kippen oder Abrutschen des Schrankes zu vermeiden.
- Räumen Sie den Schrank **vollständig aus**, bevor Sie ihn kippen.
Entfernen Sie **Einlegeböden, Trensenhalter, Sattelhalter und alle losen Teile**.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank beim Kippen **nicht auf empfindlichen Untergründen** aufliegt.

- Schrauben **nicht überdrehen**, um Gewinde und Gewindehülse nicht zu beschädigen



Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
4x	Schraubfüße (höhenverstellbar, verzinkt)
1x	Innensechskantschlüssel (SW 5)



Montageanleitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Sattelschrank **vollständig leergeräumt** ist. Entfernen Sie **alle Einlegeböden, Trensenhalter, Sattelhalter und Zubehörteile**, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kippen Sie den Schrank vorsichtig **nach hinten oder zur Seite**, sodass Sie Zugang zur Unterseite haben.



Achtung: Der Schrank sollte dabei von einer zweiten Person **gesichert oder gehalten** werden.

- An der Unterseite des Schranks befinden sich **eine große Gewindehülsen**. In diese werden die **Schraubfüße** eingedreht.



- Schrauben Sie die vier Füße **per Hand** in die Gewindehülsen ein, bis sie leicht greifen. Ziehen Sie sie **nicht vollständig fest**, da die Feineinstellung später im Stehen erfolgt.
- Richten Sie den Schrank wieder **vorsichtig auf** und stellen Sie ihn an den gewünschten Standort.
- Die **Höheneinstellung** erfolgt nun **von innen**, über die Öffnungen im Schrankboden. Verwenden Sie dazu den **mitgelieferten Innensechskantschlüssel (SW 5)**, um die Schraubfüße einzeln zu verstellen.
- Drehen Sie die Füße so, dass der Schrank **gerade, stabil und ohne Wackeln** steht.



Der Schrank ist nun perfekt ausgerichtet und sicher aufgestellt.



Pflegehinweis

- Halten Sie die Schraubfüße und Gewindehülsen sauber und frei von Staub oder Stroh.
- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Schraubfüße noch fest im Gewinde sitzen und sich nicht gelockert haben.
- Bei Bedarf können die Gewinde leicht gefettet oder geölt werden, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.