

SellaPort Räder-Set für Sattelschränke



Produktnummer: 304130000

Artikel: Räder-Set (4 Stück)

Kompatibel mit: SellaPort Sattelschränken
(alle Modelle ab Kaufdatum 01.01.2024)

Montagezeit: ca. 15–20 Minuten

Benötigtes Werkzeug: Mitgelieferter
Innensechskantschlüssel (SW 5)



⚠ Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie auf einer **stabilen, ebenen Fläche**.
- Führen Sie die Montage **zu zweit** durch, um ein Kippen oder Abrutschen des Schrankes zu vermeiden.
- Räumen Sie den Schrank **vollständig aus**, bevor Sie ihn kippen.
Entfernen Sie **Einlegeböden, Trensenhalter, Sattelhalter und alle losen Teile**.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank beim Kippen **nicht auf empfindlichen Untergründen** aufliegt.
- Verwenden Sie ausschließlich **die beiliegenden Original-Schrauben und Räder**.
- Schrauben **nur handfest anziehen**, um Gewinde und Schraublöcher nicht zu beschädigen.

 Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
2x	Lenkbare Rollen (mit Feststellbremse)
2x	Feste Rollen
16X	Befestigungsschrauben (M6)
1x	Innensechskantschlüssel (SW 5)

 Montageanleitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Sattelschrank **vollständig leergeräumt** ist. Entfernen Sie **alle Einlegeböden, Trensenhalter, Sattelhalter und Zubehörteile**, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kippen Sie den Schrank vorsichtig **nach hinten oder zur Seite**, sodass Sie Zugang zur Unterseite haben.
 **Achtung:** Der Schrank sollte dabei von einer zweiten Person **gesichert oder gehalten** werden.
- An der Unterseite befinden sich **vier Gewindehülsen** – je eine an jeder Ecke. An diesen Punkten werden die **Räder** befestigt.
- Positionieren Sie eines der Räder über der entsprechenden Gewindehülse. Verwenden Sie die **mitgelieferten vier Schrauben**, um das Rad an der Unterseite zu befestigen.
Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig **mit dem Innensechskantschlüssel (SW 5)** an.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle vier Räder.
Tipp: Die **lenkbaren Räder** sollten an der **Türseite** des Schranks montiert werden, damit der Schrank besser bewegt und fixiert werden kann.
- Stellen Sie den Schrank anschließend **vorsichtig wieder auf**. Eine **Justierung im Stehen** ist nicht erforderlich – der Schrank steht sofort stabil.

✓ Ihr Schrank ist nun mobil und kann leicht verschoben werden.
Nutzen Sie die **Feststellbremsen**, um den Schrank sicher zu fixieren.

Pflegehinweis

- Reinigen Sie die Räder regelmäßig mit einem **weichen, feuchten Tuch**, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die **Befestigungsschrauben festsitzen**.
- Prüfen Sie die **Feststellbremsen** auf Funktion und Verschleiß.
- Verwenden Sie **keine aggressiven Reinigungsmittel oder Öle**, die die Kunststoffräder beschädigen könnten.