

SellaPort Trensenhalter (Kunststoff)

Produktnummer: 30103

Artikel: Trensenhalter (Kunststoff)



Kompatibel mit: SellaPort Sattelschränken der Classic Serie

Montagezeit: ca. 2–5 Minuten

Benötigtes Werkzeug: Kein Werkzeug erforderlich



Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass sich beim Einsetzen des Halters **keine Hände oder Finger** im Bereich der Befestigung befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich **Original-SellaPort Zubehör**.
- Führen Sie den Einbau **vorsichtig und ohne Gewalt** durch.



Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
1x	Trensenhalter Kunststoff (mit rückseitigem Einsatzblech)



Montageanleitung

- Öffnen Sie die **Tür Ihres Sattelschranks vollständig**, um Zugang zur Türinnenseite zu erhalten.
- Wählen Sie den gewünschten Montageort:
Der Trensenhalter kann **wahlweise**
 - in die **Schlitze der Verstärkung an der Türinnenseite** oder
 - in die **Auflageschienen im Schrankinnenraum** eingehängt werden.
- Halten Sie den Trensenhalter leicht schräg an die vorgesehene Position.
Führen Sie das **rückseitige Einsatzblech** des Halters in den Schlitz oder die Schiene ein.
- Drücken Sie den Halter nach unten, bis er **spürbar einrastet**.
Der Halter sitzt dann **fest und waagerecht**.
- Prüfen Sie anschließend den festen Sitz, indem Sie leicht am Halter ziehen.
Er darf sich **nicht lösen oder wackeln**.



Der Trensenhalter ist nun einsatzbereit und kann mit **Trensen, Halftern oder ähnlichen Ausrüstungsgegenständen** bestückt werden.



Pflegehinweis

- Reinigen Sie den Trensenhalter regelmäßig mit einem **weichen, leicht feuchten Tuch**.
- Verwenden Sie **keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme**.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Halter **sicher eingerastet** ist.